

# Инструкция для Кладовщика завода изготовителя

[Вход в систему](#)

[Интерфейс сервиса](#)

[Меню сервисов](#)

[Рабочее поле](#)

[Операции](#)

[Вкладка Партии](#)

[Редактирование партии труб](#)

[Добавление партии труб](#)

[Перемещение партии труб](#)

[Вкладка трубы](#)

[Добавление труб\(ы\)](#)

[Перемещение труб\(ы\)](#)

[Печать паспорта труб\(ы\)](#)

[Сбор труб в партии](#)

[Удаление труб\(ы\)](#)

[Редактирование информации о трубе\(ах\)](#)

[Профиль](#)

## Вход в систему

Чтобы войти в Сервис, выполните следующие шаги:

1. Запустите браузер Chrome, Firefox или Explorer.
2. Наберите полученный адрес комплекса АРБИ в адресной строке и нажмите клавишу Enter.
3. Введите логин, пароль и нажмите кнопку Войти.



Логин/e-mail

Пароль

Запомнить меня

[Забыли пароль?](#)

# Интерфейс сервиса

Интерфейс Сервиса состоит из следующих компонентов:

- Меню сервисов.
- Рабочее поле.
- Персональное меню пользователя.

## Меню сервисов

*Меню сервисов* располагается в левой части рабочего стола и может состоять из разделов, в которых осуществляются действия в соответствии с доступными функциями:

- Партии - операции и информация о партиях труб.
- Трубы - операции и информация о трубах.



Нажав кнопку  можно свернуть или развернуть Меню сервисов.

## Рабочее поле

*Рабочее поле* представляет собой основную область страницы, в которой пользователь осуществляет работу с Комплексом. В верхней части Рабочего поля отображаются важные информационные сообщения.

## Операции

### Вкладка Партии

Вкладка **Партии** на главной странице показывает все партии труб, изготовленные и загруженные в систему заводом-изготовителем, информацию о них, их местоположение и статус.

Скриншот интерфейса вкладки "Партии". Вверху — панель с логотипом "АРБИ", флажком России, иконками информации и профиля пользователя (burprom@sever.com). Слева — меню с пунктами "Партии" и "Трубы". В центре — панель с кнопками "+ Добавить партию" и "⇌ Переместить". Ниже — поле "Показать 25 записей" и строка поиска. Основное пространство занимает таблица с данными о партиях труб.

#	Название партии	Номер сертификата	Тип трубы	Местоположение	Статус	Количество труб	Последнее обновление	Управление
<input type="checkbox"/>	✓ НТ-18-09-19	НТ-18-09-19	СБТ Аварийная	ГК Буровое содружество	В пункте перегрузки	1	2019-10-13 23:34:32	
<input type="checkbox"/>	✓ НТ-18-09-19	НТ-18-09-19	СБТ Аварийная	БУРПРОМ	В пункте перегрузки	1	2019-10-13 23:34:16	
<input type="checkbox"/>	✓ НТ-18-11-15	НТ-18-11-15	СБТ	Подряд-нефтегаз	В пункте перегрузки	314	2019-10-13 23:33:54	
<input type="checkbox"/>	✓ НЛ 18-02-08	НЛ 18-02-08	СБТ	Подряд-нефтегаз	В пункте перегрузки	160	2019-10-13 23:33:36	
<input type="checkbox"/>	✓ НЛ-18-06-313	НЛ-18-06-313	ТБТ	Сургутпром Компани	В пункте перегрузки	45	2019-10-13 23:32:32	
<input type="checkbox"/>	✓ НЛ 18-02-10	НЛ 18-02-10	ТБТ	Сургутпром Компани	В пункте перегрузки	42	2019-10-13 23:32:30	
<input type="checkbox"/>	✓ НЛ-18-06-311	НЛ-18-06-311	ТБТ	Сургутпром Компани	В пункте перегрузки	45	2019-10-13 23:32:27	
<input type="checkbox"/>	✓ НТ-18-06-15	НТ-18-06-15	СБТ	Подряд-нефтегаз	В пункте перегрузки	388	2019-10-13 23:31:49	

При нажатии на стрелку  разворачивается подробная информация о конкретной партии.

<input type="checkbox"/>		НТ-18-08-31	НТ-18-08-31	Патрубок	Подряд-нефтегаз	В пункте перегрузки	2	2019-10-13 23:23:46	
Показать		25	записей		Поиск: <input type="text"/>				
Номер трубы	Тип трубы	Использование	Местонахождение	Дата изготовления	Время сл. дефектоскопии, час	Наработка, час			
<a href="#">18F015830</a>	Патрубок	В пункте перегрузки	Подряд-нефтегаз (Подряд-нефтегаз)	2018-08-31	0	0			
<a href="#">18F015831</a>	Патрубок	В пункте перегрузки	Подряд-нефтегаз (Подряд-нефтегаз)	2018-08-31	0	0			
Записи с 1 до 2 из 2 записей							<a href="#">Предыдущая</a> <a href="#">1</a> <a href="#">Следующая</a>		
<input type="checkbox"/>		НТ-18-08-31	НТ-18-08-31	Патрубок	Сургутпром Компани	В пункте перегрузки	1	2019-10-13 23:23:23	
Показать		25	записей		Поиск: <input type="text"/>				
Номер трубы	Тип трубы	Использование	Местонахождение	Дата изготовления	Время сл. дефектоскопии, час	Наработка, час			
<a href="#">18F015837</a>	Патрубок	В пункте перегрузки	Сургутпром Компани (Сургутпром Компани)	2018-08-31	0	0			
Записи с 1 до 1 из 1 записей							<a href="#">Предыдущая</a> <a href="#">1</a> <a href="#">Следующая</a>		

## Редактирование партии труб

### Управление



Для редактирования партии необходимо нажать на кнопку

Открывается окно редактирования партии труб.

← Назад
Редактирование партии
Главная - Партии - Редактирование

**Редактирование партии труб**

Название партии:   
Пример: Спецификация 33 от 05.07.18 к контракту HL2112/16 от 01.01.16

---

Площадка (платформа):

---

Площадка (платформа) производителя:

---

Дата изготовления:

---

**Файл с трубами**

Окно редактирования партии труб пролистывается вниз, дает возможность редактировать информацию о партии, сертификат партии, а также загружать документы сертификата, спецификации и чертежа. После редактирования партии труб устанавливаем галочку *Обновить информацию в трубах* и кнопку

Сохранить.

Информация о загруженных файлах появляется внизу окна редактирования партии труб после сохранения. Информация о партии обновляется.

## Добавление партии труб

+ Добавить партию

Чтобы добавить партию труб необходимо нажать кнопку

Открывается окно добавления партии труб, которое предлагает занесение информации о трубах партии вручную, либо с помощью загрузки файлов документов. В окне площадка (платформа) необходимо выбрать местонахождение партии труб, а в окне площадка (платформа) производителя - платформу завода-изготовителя.

После внесения всей необходимой информации, загрузки файлов документов нажимаем кнопку *Добавить*.

Новая партия труб появляется в системе.

## Перемещение партии труб

Чтобы переместить партию труб необходимо отметить галочкой необходимую партию и нажать кнопку

⇌ Переместить

Открывается окно перемещения партии труб.

+ Добавить партию

⇌ Переместить

Дата перемещения

16.10.2019

Платформа:

Выберите платформу

Переместить

После выбора даты перемещения и платформы, на которую необходимо переместить партию, нажимаем кнопку *Переместить*.

Информация о местонахождении и статусе партии обновляется.

## Вкладка трубы

На вкладке **Трубы**

⋮ Партии

⋮ Трубы

отображаются все трубы завода-изготовителя.

Кнопка *Фильтр* позволяет найти трубы по определенным параметрам

Фильтр

+ Добавить

✎ Изменить

🖨 Печать

☰ Собрать

<b>Фильтровать</b>	Очистить	Местонахождение: Выберите платформу	Тип: Выберите ...	Вид использования: <input type="text"/>
Номер(а) трубы: <input type="text"/> <small>Пример: 14C011261,13B049580</small>	Класс: Выберите ...	Дата изготовления: <input type="text"/> - <input type="text"/>	Диаметр: Выберите ...	
Вид предупреждения: <input type="text"/>	Название партии: Выберите ...	Номер сертификата: Выберите ...	Сертификат: Выберите ...	
Спецификация: Выберите ...	Владелец: Выберите ...	Номер метки: <input type="text"/> <small>Пример: 0DFF,000 - без метки</small>	Требуют ремонта: Выберите ...	
На утилизацию: Выберите ...				

Показать 25 записей

## Добавление труб(ы)

+ Добавить

Добавить

Нажатие кнопки **Добавить** позволяет добавить трубу. Система переходит в окно добавления трубы.


☰	АРБИ				burprom@sever.com
Партии	Назад	Добавление трубы	Главная - Трубы - Добавление трубы		
Трубы	<h3>Добавление трубы</h3>				
	RFID метка:	<input type="text"/>			
	Номер трубы (Тип "М" Основной): <small>Например: XXXX</small>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Заполните это поле."/>		
	Площадка (платформа) производителя:	Выберите платформу			
	Дата изготовления:	16.10.2019			
	Местонахождение:	Выберите платформу			

Создать


Чтобы создать новую трубу нажимаем кнопку **Создать** после ввода предлагаемой информации.

## Перемещение труб(ы)

Чтобы переместить одну или несколько труб отмечаем галочкой соответствующие трубы, затем



нажимаем кнопку *Изменить - переместить*. Система переходит в окно перемещения трубы.



Для перемещения труб(ы) нажимаем кнопку *Переместить* после ввода необходимой информации и загрузки файла документа.


## Печать паспорта труб(ы)



Кнопка *Печать* позволяет вывести паспорта труб для печати.

## Сбор труб в партии

Чтобы собрать трубы в партию необходимо отметить соответствующие трубы галочкой и нажать кнопку



## Удаление труб(ы)

### Действие



Нажатие во вкладке Трубы кнопки с символом корзины *Удалить* позволяет удалить соответствующую трубу.

Подтвердите действие на странице demo.arbi.tube

Вы действительно хотите удалить трубу ID=ff68a270-ed23-11e9-891c-b97dfa16cb93 ?

OK

Отмена

## Редактирование информации о трубе(ах)

Для редактирования информации о трубе необходимо нажать кнопку с символом карандаша

### Действие



Открывается окно *Редактирование трубы*.

Скриншот веб-интерфейса для редактирования информации о трубе. Вверху — панель с логотипом АРБИ, флажком России, иконкой информации и профилем пользователя burprom@sever.com. Слева — меню с пунктами «Партии» и «Трубы». В центре — панель «Редактирование трубы» с кнопкой «Назад» и хлебными крошками «Главная - Трубы - Редактирование». Основное содержимое разделено на две секции: «Основная информация» и «Параметры». В «Основной информации» есть поля для «Официального названия производителя» (выпадающее меню со значением «ГАЗМЕТИКО») и «Даты изготовления» (текстовое поле со значением «15.11.2018»). В «Параметры» — «Название партии» (выпадающее меню со значением «НТ-18-11-15») и «Тип трубы» (выпадающее меню со значением «СБТ»). Вверху и внизу секций расположены кнопки «Просмотр».

Чтобы посмотреть полную информацию о трубе нажимаем кнопку

Ниже кнопки просмотра находится меню информации о трубе, где представлены информационные разделы, которые можно редактировать.

-  Основная информация
-  Номера
-  Документы
-  Rfid метки
-  Класс трубы
-  Ремонты
-  Владельцы

Чтобы отредактировать *Основную информацию* о трубе нажимаем соответствующую вкладку и вносим необходимые данные. Для сохранения изменений нажимаем кнопку Сохранить. Основная информация о трубе обновляется.

Чтобы отредактировать Номера трубы нажимаем соответствующую вкладку.

 Просмотр

-  Основная информация
-  Номера
-  Документы
-  Rfid метки
-  Класс трубы
-  Ремонты
-  Владельцы

 Добавить номер

Показать  записей

Поиск:

Тип	Вид номера	Номер	Комментарий	Дата создания	Действие
X	WHT Муфты	18F0258		2019-10-12 22:10:47	 
W	Плавка Муфты	8073073z		2019-10-12 22:10:47	 
V	Партия Муфты	T18DM		2019-10-12 22:10:47	 

**Действие**



Нажатие кнопки с символом карандаша \_\_\_\_\_ позволяет отредактировать номер имеющейся трубы.

 Назад
pipe.title\_nums\_edit
Главная - Трубы - Редактирование - pipe.breadcrumb\_nums\_edit

pipe.nums\_edit

Тип:

Номер трубы:   
Пример: XXX

Комментарий:

Вернуться на вкладку "Номера трубы"

Сохранить

Тип: A (Дополнительн... ▲

А (Дополнительный)


Комментарий: N (Номер Ниппеля)


F (Номер Муфты)

Вернуть Q (Плавка Трубы) тру

R (Партия Трубы)

Для выбора Типа номера трубы нажимаем на окно типа трубы и выбираем нужный тип. Затем необходимо отредактировать Номер трубы.

Для создания нового номера нажимаем кнопку 

Для возврата к вкладке Номера трубы нажимаем кнопку 

#### Действие



Нажатие кнопки с символом корзины позволяет удалить запись.

Подтвердите действие на странице demo.arbi.tube

Вы уверены что хотите удалить запись?

ОК

Отмена

Для добавления номера трубы нажимаем кнопку . Система переходит в окно добавления номера.

Назад Добавление номера Главная Трубы Редактирование Добавление номера

### Добавление номера

Тип: A (Дополнительн... ▼

Номер трубы:

Пример: XXX

Комментарий:

Вернуться на вкладку "Номера трубы" 

Для добавления, просмотра, редактирования или удаления файлов документов на трубы нажимаем вкладку *Документы*.

👁 Просмотр

🏠 Основная информация

📊 Номера

📁 Документы

📄 Rfid метки

📄 Класс трубы

🔧 Ремонты

👤 Владельцы

➕ Добавить документ

Показать  записей

Поиск:

Наименование	Номер	Дата	Тип документа	Связи документа	Дата создания	Действие
Заказ-заявка	1410-1645	2019-10-14	Накладная	Подряд-нефтегаз (Пункт перегрузки)	2019-10-14 16:45:51	
<a href="#">Сертификат №НТ-18-11-15</a>	НТ-18-11-15	2019-10-12	Сертификат	ГАЗМЕТИКО (Склад)	2019-10-12 22:10:48	
<a href="#">Чертеж к сертификату №НТ-18-11-15</a>	НТ-18-11-15	2019-10-12	Чертеж	ГАЗМЕТИКО (Склад)	2019-10-12 22:10:48	

Записи с 1 до 3 из 3 записей

Предыдущая **1** Следующая

Для просмотра и смены метки трубы нажимаем вкладку *Rfid метки*.

⬅ Назад

Редактирование трубы

Главная - Трубы - Редактирование

👁 Просмотр

🏠 Основная информация

📊 Номера

📁 Документы

📄 Rfid метки

📄 Класс трубы

🔧 Ремонты

👤 Владельцы

➕ Сменить метку

Показать  записей

Поиск:

Значение	Дата начала	Дата окончания	Комментарий
Записи отсутствуют.			

Записи с 0 до 0 из 0 записей

Предыдущая Следующая

Для просмотра и смены класса трубы нажимаем вкладку *Класс трубы*.

⬅ Назад

Редактирование трубы

Главная - Трубы - Редактирование

👁 Просмотр

🏠 Основная информация

📊 Номера

📁 Документы

📄 Rfid метки

📄 Класс трубы

🔧 Ремонты

👤 Владельцы

➕ Сменить класс трубы

Показать  записей

Поиск:

Значение	Дата
Новая	2018-11-15

Записи с 1 до 1 из 1 записей

Предыдущая **1** Следующая

Для просмотра и добавления информации о ремонте труб нажимаем вкладку *Ремонты*.

Просмотр

Основная информация

Номера

Документы

Rfid метки

Класс трубы

Ремонты

Владельцы

Добавить запись о ремонте

Показать 10 записей

Поиск:

Вид ремонта	Завод	Дата		Длина		Вес		Комментарий	Действия
		начала	окончания	старая	новая	старая	новая		
Записи отсутствуют.									

Записи с 0 до 0 из 0 записей

Предыдущая

Следующая

Для просмотра информации о владельцах трубы нажимаем вкладку Владельцы. Информацию о владельцах редактировать нельзя.

Просмотр

Основная информация

Номера

Документы

Rfid метки

Класс трубы

Ремонты

Владельцы

Показать 10 записей

Поиск:

Наименование	Дата начала	Дата окончания
Подряд-нефтегаз	2019-10-13 23:33:53	
БУРПРОМ	2019-10-13 23:25:25	2019-10-13 23:33:53
ГАЗМЕТИКО	2019-10-13 21:51:01	2019-10-13 23:25:25
Нефтеглобал	2019-10-13 19:56:44	2019-10-13 21:51:01
ГАЗМЕТИКО	2019-10-12 22:10:47	2019-10-13 19:56:44


Записи с 1 до 5 из 5 записей

Предыдущая

1

Следующая

Назад

Нажатие кнопки  возвращает на начальное окно.

## Профиль

На вкладке **Профиль** можно редактировать информацию о своем профиле и изменять пароль.